

ZOLL®



AutoPulse® Quick Case

Manual de instrucciones

9650-000850-40 Rev B

INFORMACIÓN GENERAL

El AutoPulse Quick Case es exclusivamente para el uso con el AutoPulse® Resuscitation System Model 100.

El AutoPulse Quick Case está diseñado tanto para proteger el AutoPulse durante el almacenamiento como para ser utilizado como un dispositivo de transporte cuando el AutoPulse está en uso.

Este manual está diseñado para proporcionar a los usuarios información sobre cómo utilizar el AutoPulse Quick Case. Por favor consulte la guía de usuario del AutoPulse Resuscitation System Model 100 para conocer los pasos de operación y los requisitos de mantenimiento del AutoPulse.

MANTENIMIENTO

El AutoPulse Quick Case puede ser lavado a mano por agentes de limpieza y lavado a máquina usando detergente suave y agua a una temperatura máxima de 30 ° C. Se recomienda secar al aire el AutoPulse Quick Case para evitar daños en el revestimiento impermeable.

Antes de usar, siempre compruebe cualquier daño en el AutoPulse Quick Case.

Explicación de los símbolos usados	
	Lea la guía de usuario
	Marca CE

Dimensiones de diseño abierto	
Altura	8 ft. 5 inches (253 cm)
Anchura	3 ft. 6 inches (109 cm)
Peso	7.9 lbs. (3600 g)

Dimensiones de diseño cerrado con AutoPulse	
Altura	2 ft. 9 inches (84 cm)
Anchura	1 ft. 4 inches (40 cm)
Profundidad	6 inches (15 cm)

DISEÑO



EXTERIOR	
1	Símbolo de posicionamiento
2	Ventana para la visualización de AutoPulse
3	Recorte para el botón de encendido / apagado
4	Correa de protección en el lado de la cabeza
5	Asa
6	Estuche para tijeras de trauma
7	Correa de hombro
8	Manejar para posicionar el AutoPulse
9	Hoja para transportar al paciente

INTERIOR	
10	Estuche para correa de cable
11	Estuche para arnés extra
12	Solapa para fijación del AutoPulse
13	Correa de la cintura para el paciente
14	Solapa para los pies del paciente

INSTRUCCIONES DE PLEGADO

Instrucciones de montaje y plegado para el Quick Case en el AutoPulse

1

Abrir completamente el Quick Case

Asegúrese de que el Velcro en la bolsa y en la parte inferior del AutoPulse esté en buenas condiciones.



2

Coloque el AutoPulse en la correa de sujeción

Asegúrese de que el AutoPulse encaja firmemente.



3

Coloque el AutoPulse LifeBand® y la correa para la cintura del paciente en la plataforma AutoPulse

Asegúrese que la posición tanto de la LifeBand como de la correa de la cintura es correcta.



4

Tire de la parte gris de la Quick Case de abajo hacia arriba



INSTRUCCIONES DE PLEGADO *(continuación)*

5

Doble la parte gris del Quick Case a la mitad, de arriba a abajo



6

Continúe doblando la parte gris del Quick Case a la mitad de nuevo desde la parte superior hasta la parte inferior



7

Doblar el lado izquierdo hacia adentro



8

Doblar el lado derecho hacia adentro
Cerrar las cuatro correas conectando las hebillas y ajustando las correas.

